

15 1:72 JAK-23

V povalečném období se v československé armádě zkoušela pourová letadla Me-262 a prováděl se vlastní výzkum který však byl velmi nákladný. V roce 1949 byl ze Sovětského svazu dodán jeden letoun Jak-17 a po zkouškách se uvažovalo o jeho licenční výrobě v našich závodech. V tomto období docházelo ve světě k překotnému vývoji proudových letadel jejichž výkony rychle vzrostaly. V té době již letál v Sovětském svazu Jak-23. Pro československé letectvo byla zakoupena sérije 11 kusů Jak-23, které byly přiděleny bezpečnostnímu letectvu, kde nahradily letouny S-99 a Spitfire LF Mk-IX E. Tepře později dostala armada 9 kusů Jak-23 označených jako S-101. Svůj letecký život končil Jak-23 v Brně v letech 1955-56. Nedošlo ani k plánované licenční výrobě, protože Sovětský svaz poskytl Československu moderní stíhací proudový letoun MiG-15, jehož výroba se v ČSR zavedla.

Ve většině počtech sloužily Jak-23 v ostatních armádách socialistických zemí a všude byly oblíbeny pro jednoduchou a snadnou pilotáž, velkou obratnost a stoupavost.

Na svou dobu byly velmi moderní celokovové konstrukce a jako první sovětský letoun opatřeny vystřelovacím sedadlem. Kabina byla opatřena kyslikovým dýchačem, bez přetlakového zařízení. Tvarem a umístěním se od předchozích typů nelišila, byla však vybavena vsemi letovými a kontrolními přístroji radiosínci a optickým zaměřovačem palubních zbraní. Na konci křídla mohly být zaváděny přídavné nádrže po 190 litrech.

Trup byl skořepinové konstrukce s nasávacím otvorem v předu trupu a výtokem plynu pod trupem. Celá přední část trupu byla odnímatelná pro snadný přístup k motoru. Přistávací zařízení tvořil tříkolý podvozek zatahovaný pneumaticky.

Technická data

Rozpětí	8.69 m
Délka	8.16 m
Výška	3.31 m
Motor	RD-500
Maximální rychlosť	950 km/h
Vyzbroj	2 kanóny 23 mm

In post-war years the Czechoslovakian Air Force tested German Me-262 jet fighters and an intensive research of aircraft jet propulsion was provided. However such a research was very expensive. In 1949 one example of YAK-17 jet fighter was delivered from Soviet Union and it was intended to start a licence production in Czechoslovakia. At that time however, a fast development of new jet aircraft in the world influenced the decision. In Soviet Union there appeared the new YAK-23 jet fighter. A series of eleven was bought for Czechoslovakian Air Force and started to replace the piston-engined fighters like S-99 (Bf-109G) and S-89 (Spitfire LF Mk-IX E) of the Air Guard. Shortly after further nine YAK-23s were delivered, bearing the Cz.A.F. designation S-101. The service of all these S-101s ceased in Brno during 1955-56. The planned licence production was not realised because a new fighter entered the scene - the famous MiG-15 which was built in Czechoslovakia in substantial numbers. In larger scale the YAK-23s served in other air forces of East European countries. For the crews they were favorites for easy handling, great maneuverability and excellent climb. At their time, YAK-23s were modern aircraft. They were of all-metal construction and were the first Soviet fighters with ejection seats. The cabin housed the standard equipment. The drop-tanks of 190 litres capacity each could be fitted to the wing tips. The fuselage of metal-skin construction had the air-intake in the nose while the exhaust-jet-pipe was beneath the fuselage. The whole forward part of the fuselage was easy removable for easy maintenance of the engine. The three-wheel retractable undercarriage was operated pneumatically. Technical data

Span	8.69 m
Lenght	8.16 m
Height	3.31 m
Engine	RD-500
Max speed	950 km/h
Armament	2MGs 23mm

Spannweite	6.69 m
Länge	8.16 m
Höhe	3.31 m
Triebwerk	RD-500
Höchstgeschwindigkeit	950 km/h
Bewaffnung	2 Kanonen 23 mm

KAMUFLÁŽ A OZNAČENÍ


ČERVENÁ
RED
ROT

ČERNÁ
BLACK
SCHWARZ


STŘIBRNÁ
SILVER
SILBER

SEDA
GREY
GRAU


MODRÁ
BLUE
BLAU



CAMOUFLAGE AND MARKING



BEMALUNG UND KENNZEICHEN



1 Jak-23 (S-101) československého letectva s imatrikulací HX-57 nebo KR-17 je v barvě hliníku. Podvozkové nohy, podvozkové šáhty, vnitřek kabiny a palubní deska jsou v sedé barvě. Plechy okolo výstupů zbrani a za výtokem plynů z motoru jsou z nerezu. Mimo označení HX a KR byly další stroje označeny písmeny IF s příslušným číslem.

2 V Polsku letal Jak-23 s civilním označením SP-GLK (Instytut Lotnictwa), umístěným na obou stranach trupu, na horní části pravého křídla a spodní části levého křídla. Na přidi a směrovce byl z obou stran znak Instytutu Lotnictwa. Na zadní části levé strany trupu byl umístěn znak LZR. (–o–) Ing Andrej Abramowicz se s tím to letounem zapsal ještě v roce 1957 do tabulk výstředních rekordů - dosáhl výšky 6000 m za 3 mm 17 sek.

3 Ve sbírkách muzea letectví a kosmonautiky v Krakově (Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, Kraków) je letoun Jak-23 polského letectva. Polské výstřední znaky jsou umístěny na trupu a směrovce z obou stran a na koncích spodní části křidel. Číslo 16 je umístěno na obou stranách přední části trupu.

1 YAK-23 (S-101) of the Czechoslovakian A.F. with code letters HX-57 or KR-17 was in the colour of duralumin on all surfaces. The undercarriage legs and stores, inside of cockpit and instrument panels were medium grey. The metal sheet panels around guns and behind the jet exhaust were of stainless steel. Alternative code letters were also IF plus two numerals.



2 One of the Polish YAK-23s bore the civil registration SP-GLK, placed on each side of the fuselage and on the underside of port wing. The emblem * Air Institute was on both sides of the nose and fin. On the rear left part of the fuselage was placed the badge of LZR. Ing Andrzej Abramowicz succeeded with this plane the breaking of world's record by reaching the altitude 6000 m in 3 mm 17 sec.

3 YAK-23 of the Polish Air Force, exhibited in the Museum of Aviation and Astronautics in Krakow, Poland. The national insignia are placed on fuselage sides, and wing undersides. The numerals "16" are placed on both sides of aircraft nose.

1 Jak-23 (S-101) der tschechoslowakischen Fliegertruppe mit der Kennung HX-57 oder KR-17 ist aluminiumfarben. Die Fahrwerksschächte und Instrumentenebene sind grau. Die Bleche um die Durchbrüche der Waffen und hinter der Triebwerksdüse sind rostfrei. Außer der Bezeichnung HX und KR waren weitere Flugzeuge mit den Buchstaben IF und einer dazugehörigen Ziffer bezeichnet.

2 In Polen flog der Jak-23 mit der zivilen Kennung SP-GLK (Instytut Lotnictwa), die auf beiden Seiten des Rumpfes der Oberseite der rechten und der Unterseite der linken Tragfläche angebracht war. Auf der Rumpfspitze und dem Seitenleitwerk war auf beiden Seiten das Wappen des Instytut Lotnictwa. Auf dem hinteren Teil der linken Rumpfseite befand sich das Zeichen LZR. (–o–) Ing Andrzej Abramowicz schrieb sich mit diesem Flugzeug noch im Jahre 1957 in die Liste der Weltrekorde ein, er erreichte eine Höhe von 6000 m in 3 mm 17 sec.

3 In der Sammlung des Luftfahrt- und Raumfahrtmuseums (Muzeum Lotnictwa i Astronautyki, Krakow) in Krakau befindet sich eine Jak-23 der polnischen Fliegertruppen. Das polnische Hoheitszeichen befindet sich auf dem Rumpf und der Seitenflosse auf beiden Seiten sowie an den Außenstellen der Flugeinheiten. Die Zahl 16 befindet sich auf beiden Seiten des Rumpfvorderteiles.



JAKOWLEV Jak-23 1216 (16) - pułk myśliwski Ludowego Lotnictwa Polskiego; początek lat pięćdziesiątych.
YAKOVLEV Yak-23 1216 (16) - Fighter Regiment of the Polish Air Force; beginning of fifties.

DŘÍVE NEŽ ZAČNETE:

- Prostudujte stavební postup a seznamate se s čísly na náčrtku číslování jednotlivých částí
- části oddělujte až před použitím, odstraněte otřepy vzniklé lisováním a vždy před lepením si je vyzkoušejte na sucho a pokud je to nutné, upravte
- Protože výlisky jsou z polystyrenu, použijte k lepení pouze lepidlo na polystyren (getex, xylan, toluen). Doporučujeme lepidlo Styrofix, které vyrábí Druchema Praha
- Lepidlo opatrně nanásejte štětcem nebo kolíčkem pouze na styčné plochy lepených částí, dostane-li se na vnější plochy, poleptá je
- části z rámečku oddělujte nožem, nůžkami nebo štipacími kleštěmi. otřepy odstraňte pilníkem Malé části si přidružujte pinzetou Slepěné části k sobě stiskněte gumíčkou, kolíčkem na prádlo nebo isolepou a nechte dostatečně dlouho v klidu před dalším opracováním
- Malování provádějte barvami na plastové stavebnice Vhodné jsou barvy Unicor Model (K dostání v modelářských prodejnách a drogeriích)
- Vyzkoušejte si doby schnutí Vašich barev a podle velikosti natírané plochy volte štětec & namalovanými částmi pracujte až po důkladném zaschnutí barev
- Malé součásti malujte před oddělením části, velké plochy až po dokončení stavby Viz kamufláže
- Obtísky nanásejte až po sestavení na natírený model Suchý obtísek neprohýbejte, jednotlivé obtísky odstraněte a ponorte na několik vteřin do horké vody Obtísk se zkrouti a opět sám narovná Jemným tlakem prstů obtísk sesuťte z podložky na patřičné místo a kouskem molitanové houby jej pečlivě přitiskněte k modelu
- Pracujte pečlivě, nespáchejte, dokonalý vzhled modelu záleží jen na Vás

READ BEFORE YOU BEGIN:

- Read Instructions and study exploded drawings to become familiar with all model parts. Numbers of parts are in drawing-numbers of particular parts.
- Carefully remove each part from its bar only when that part is to be used Carefully trim any excess of plastic from part before assembling. Check the lift of each part before you cement it into place
- Since this model is moulded of styrene plastic, use only styrene cement for assembly
- Apply cement on Inside surfaces only Use a small amount of cement to avoid damage of your model Apply cement with small paint brush or pin.
- Break part from its bar with sharp knife, scissors or pincers, as well as any excess of plastic, and flash trim by smooth file. Use tweezers to pick up and hold small parts Use rubber bands or tape to hold parts together until cement dries. Allow time for cement to dry thoroughly before further handling.
- Use enamels or paints for plastic only
- Larger areas are best covered with soft, wider brush, small areas with thin brush Allow time for paint to dry thoroughly before further handling.
- Paint small parts before detaching from bars. Start with lighter colours Scraps of paint where cement is to be applied, cement will not work on paint.
- After assembly and painting apply decals. Cut each design from sheet as needed and dip in lukewarm water for a few seconds. Use a small brush to swat your model and slide decal from paper into correct position. Do not touch decal with fingers, press down with blotter.
- Please take your time, do not hurry. You will find that your finished model will reflect your time, work and patience Enjoy your kit.

BEVOR SIE BEGINNEN:





- Studieren Sie die Bauanleitung und machen Sie sich auf der Skizze mit den Nummern der einzelnen Teile vertraut
- Trennen Sie die Teile erst vor der Verwendung ab, entfernen Sie die Guuberstände und passen Sie die Teile vor dem Kleben immer trocken aneinander und passen Sie sie, wenn notwendig, ein
- Da die Prüfteile aus Polystyrol bestehen, verwenden Sie zum Kleben nur Klebstoff für Polystyrol
- Tragen Sie den Klebstoff vorsichtig mit einem Pinsel oder einem Stäbchen nur auf die Kontaktflächen auf Geiengt er auf die Außenflächen werden diese verätz
- Trennen Sie die Teile mit einem Messer, einer Schere oder einer Zwickzange vom Rahmen. Guuberstände entfernen Sie mit einer kleinen Teile. Kleine Teile werden mit einer Pinzette festgehalten alten Zusammengeklebte Bauteile pressen Sie mit einem Gummiring, einer Wäscheklammer oder einem Klebeband aneinander und lassen Sie sie vor der weiteren Bearbeitung ausreichend lange in Ruhe
- Die Bemalung führen Sie mit Farben durch, die Polystyrol nicht angreifen
- Erproben Sie vorher die Trockenzeit Ihrer Farben und wählen Sie nach der Größe der zu bemalten Flächen die Pinsel Mit dem Bemalen der Details beginnen Sie erst nach vollständigem Trocknen der Farben
- Kleine Teile bemalen Sie vor dem Abtrennen vom Rahmen, große Flächen, z.B. Tarnbemalung, erst nach dem Zusammenbau
- Die Abziehbilder bringen Sie erst nach dem Zusammenbau auf das bemalte Modell auf. Knicken Sie die trockenen Abziehbilder nicht, schneiden Sie sie einzeln sorgfältig ab und tauchen Sie sie einige Sekunden in heißes Wasser Das Abziehbild krümmt sich zuerst und blättert sich dann von selbst Schieben Sie das Abziehbild mit leichtem Fingerdruck von der Unterlage auf den vorgesehenen Platz und pressen Sie es mit einem Schwamm vorsichtig an die Oberfläche des Modells
- Arbeiten Sie sorgfältig, überhasten Sie nichts, schließlich hängt das Aussehen des Modells von Ihnen ab

Plastikové stavebnice letadel
vyráběné Kovozávody Prostějov:


Aero L-29 Delfín
Avia B-534 II-10
(Avia B-33)
MiG-19 Letov
Š-328 La-7
MIG-17 Avia B-35
Polikarpov Po-2
Aero C-3A Avia
S-199 Avia
CS-199 MIG-15
MiG-15 UTI Avia
C-2 Jak-23




ČÍSLOVÁNÍ ČÁSTÍ



STAVEBNÍ POSTUP



ASSEMBLY INSTRUCTION



Letoun Jak-23 je vystaven v expozici letectva VHÚ na letišti Praha-Kbely. Najdete zde i jeho předchůdce Jaka-17. Sbírky jsou otevřeny v květnu až říjnu denně mimo pondělí

The YAK-23 is exhibited in the Air Museum of Military Historical Institute in Prague-Kbely, Czechoslovakia. Exhibited is there also the predecessor, YAK-17. For public the museum is open from May to October each day, with the exception of Mondays

Ein Flugzeug Jak-23 ist in der Luftfahrtausstellung des Militarmuseums auf dem Flugplatz Praha-Kbely ausgestellt, wo Sie auch seinen Vorgänger Jak-17 finden. Die Sammlung ist von Mai bis Oktober täglich außer Montag geöffnet

Kovozávody o. p. s.
Wolkovova 25 796 93
Prostějov

CAMO B


Jak-23 (S-101), HX-51, 3. letka, 3. stíhací letecký pluk, letectvo ČSLA, letiště Brno.

Yak-23 (S-101), HX-51, 3rd flight, 3rd Fighter Air Regiment, Czechoslovak Air Force, Brno Air Base.



Yakovlev Yak-23 Flora


Aviation Museum - Kbely AB



© Americo Maia 2004

Yakovlev Yak-23 Flora


Polish Aviation Institute - Warsaw



© Americo Maia 2004

Yakovlev Yak-23 Flora

5. Training Squadron in Cheb forming part of
Aviation Training Center in
Milovice-Mladá Boleslav, 1951.




A

C

Yakovlev Yak-23 Flora

Aviation and Astronautics Museum - Krakow



© Americo Maia 2004

Yak-23 is 1/72 scale printed on A3 paper format. First two pages are modified original instructions (they get add. color pictures on bottom). Next two pages are for easy reference.

JAK-23 YAK-23

